

AMC0501（ラウンジ）ワイヤレスマイクシステムについて

教務課【2019/6 一部改訂】

2018年夏に90周年記念事業の一環としてワイヤレスマイクシステムを一新しました。

AMC5階ラウンジにも新たにマイクシステムが設置されました。

他の教室とは運用方法が異なりますのでご注意ください。

教室内の黒いAVBOXにマイクを常設（ピンタイプ×1、棒タイプ×3が充電機に入った状態）

教職員の方は3号館非常勤講師控室にある鍵を使ってAVBOXを解錠してください。

（鍵は「AMCラウンジマイク」という札のものです）

学生の方は教務課に鍵を借りに来てください


※他の教室とは違いナンバー錠ではなくAVBOXの鍵になります。



システムの電源ボタン

このボタン以外は触らないでください

このボタンが青く点灯してからしばらくすると
マイクが使用可能になります



このボタンは触らないでください
常時OFF。(ONだと音が出なくなります)




！！ご注意！！

マイクは教室ごとの備え付けになります。
間違っても持ち帰ってしまわないようお願いいたします。

終了時はマイクを充電器に差し、充電中ランプがついたことを確認してBOXを閉じてください。

音量調整方法



触らないでください

マイクの番号に対応したツマミで音量調整ができます

※主電源ボタン・「MIC LEVEL」ツマミ（音量調整）以外のボタンおよびツマミは操作しないでください。

マイクの不具合については教務課にご連絡ください。

その他 AMC0501 室（ラウンジ）内の設備等につきましては庶務課にご連絡をお願いします。